

Foto-emulsion ZERO-IN UNIVERSAL

Material

Avfettning A-1 för avfettning av ny screenduk
Fotoemulsion ZERO-IN UNIVERSAL all-roundemulsion för
 textilfärger, pappersfärger, kortare serier med pvc-färger etc.
Polystrip gel/pasta borttagningsmedel för fotoemulsion.
 Vid behov använd **Solvente 610**
Besiktningsstråg längd: 19,5 cm

Så här blandar du till och belägger en screenram med fotoskikt!

EGENSKAPER

Mycket hög hållfasthet vid tryck av vattenbaserade textilfärger såväl som lösningsmedelsbaserade färger samt uv- och plastisolfärger.

- Lätt att använda
- Lösningsmedelsfri
- Hög upplösning
- Kort exponeringstid, lättframkallad
- Lång hållbarhet efter att emulsionen är sensibiliserad

1. Håll sensibilisatorn i emulsionen

Håll sensibilisator DIAZO MICRO HD i den större burken med emulsion. **Obs! Sensibilisatorn är färdig att använda, behöver inte lösas i vatten.**

Rör om noga, **låt stå minst en timme innan besiktning.**

Färdigblandad emulsion har en hållbarhet på ca 1-2 mån. om den lagras svalt. (4-10° C)

Före besiktning, -avfetta ny screenduk med avfettningsmedel. Skölj noga.

2. Håll den blandade emulsionen i besiktningsstråget

Du kan belägga och arbeta med ramen i vanligt inomhusljus. Håll den blandade emulsionen i besiktningsstråget. Håll ramen lodrätt något vinklad. Dra sakta med besiktningsrakeln över screenduken. Börja belägg på trycksidan (undersidan) nerifrån -upp.

Om det är nödvändigt upprepa proceduren 2-3 ggr på bägge sidor av duken.

3. Samla upp

Vinkla besiktningsstråget så att du kan samla upp överbliven emulsion. Börja nerifrån och samla upp. Ett tunt skikt ska erhållas, utan droppar etc.

4. Låt torka

Torka upp eventuell emulsion som blir kvar runt kanterna som du inte kan fånga upp med stråget. Ställ ramen mörkt och låt torka över natten. **Obs! Torka ej för varmt om du torkar med värmefläkt. Max 30°-35° C**
 Ramen blir känslig för UV-ljus när den har torkat. Du kan nu hantera ramen kortare stunder i vanligt dämpat inomhusljus, -under tiden du lägger på original för belysning etc. Ramen skall skyddas från solljus eller annat ljus som innehåller UV-strålar innan du belyser ramen. Förvara ramen mörkt tills den ska användas.

Tvätta ur stråget med vatten.

Ta bort gammal emulsion med **Polystrip Pasta**. Vid svårlöslig emulsionsskikt använd **Solvente 610**. Använd kraftig vattenstråle, helst högtrycksspruta!

